
Ik kan niet dubben naar een Blu-ray-recorder.

Dubben is niet mogelijk als deze camcorder met een USB-kabel wordt verbonden met een Blu-ray-recorder. Gebruik voor de verbinding en het dubben de bijgeleverde AV-kabel.

"Bestanden dubben naar een DVD-recorder of videorecorder" (E3)
pag. 0)