

FORMAT INTERN GEH. (GZ-MS250/GZ-MS230)

Wist alle bestanden in het interne geheugen.


Instelling	Nadere bijzonderheden
BESTAND	Wist alle bestanden in het interne geheugen.
BESTAND+MAN- AGEMENTNR	Wist alle bestanden in het interne geheugen en het map- en bestandsnummer terug op "1".

LET OP:

- Alle gegevens in het interne geheugen zullen bij het formatteren verwijderd worden.
Kopieer alle bestanden in het interne geheugen naar een PC alvorens ze te formatteren.
- Zorg ervoor dat het accupack volledig is opgeladen of sluit de AC-adapter aan, omdat het formatteren even kan duren.

Het item weergeven

1 Druk op  om het menu te zien.



2 Selecteer "INSTELLINGEN MEDIA" en druk op .



3 Selecteer "FORMAT INTERN GEH." en druk op .

