


Aansluiten en weergeven op TV

Als de bijgeleverde AV-kabel wordt verbonden met het videocontactpunt, kunnen de video's worden afgespeeld op een TV.


- Raadpleeg ook de handleiding van de gebruikte TV.

1 Aansluiten op de TV.




- Houd de aan/uit-knop gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

2 Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.



- Stel "WEERGAVE OP SCHERM" in het menu in op "ALLES WEERGEVEN" of "ALLEEN DATUM WEERG.".

3 Druk op de knop van de externe ingang op de TV om over te schakelen op de input van dit apparaat via het aangesloten contactpunt.



4 Speel een bestand af.



OPMERKING:

- Om de video's af te spelen met weergave van de datum/tijd, stelt u "WEERGAVE OP TV" in het menu instell verbinding in op "AAN". Stel "WEERGAVE OP SCHERM" in het weergavemenu in op "ALLES WEERGEVEN" of "ALLEEN DATUM WEERG.".
- Contacteer voor vragen over de TV of de verbindingsmethode de fabrikant van uw TV.

Onnatuurlijke weergaven op TV

Probleem	Actie
De beelden verschijnen niet op de TV zoals het moet.	• Trek de kabel uit en verbind deze opnieuw. • Schakel dit apparaat uit en en schakel deze terug in.
De beelden worden verticaal op de TV geprojecteerd.	• Stel "VIDEO-OUTPUT" in het menu instell verbinding in op "4:3".
De beelden worden horizontaal op de TV geprojecteerd.	• Pas het scherm van de TV dienovereenkomstig aan.