
Hetzelfde beeld wordt gedurende een lange periode weer-gegeven.

Vervang de SD-kaart. (Als de SD-kaart is beschadigd, kunnen de gegevens moeilijk worden gelezen. Dit apparaat probeert zoveel mogelijk gegevens weer te geven, maar zal uiteindelijk stoppen als deze toestand niet verandert.)

Voer "SD-KAART FORMATTEREN" uit in het menu mediuminstellingen.

(Alle gegevens worden gewist.)

"SD-KAART FORMATTEREN" (pag. 0)