
BESCHERM/ANNULEER

Beveiligt bestanden tegen ongewild wissen.

Bedieningsinformatie

"Het bestand dat op het scherm staat beveiligen" (pag. 0)

"Geselecteerde bestanden beveiligen" (pag. 0)

"Alle bestanden beveiligen" (pag. 0)

"Beveiliging van alle bestanden opheffen" (pag. 0)