
Ik kan geen opnamen maken.

Controleer de  schakelen.

"Binnenzijde" ( pag. 0)

Stel in op de opnamemodus met de  (Afspelen) knop.

"Binnenzijde" ( pag. 0)