


## Onderzijde



### 1 Montagegaatje voor statief

"Statiefbevestiging" ( pag. 0 )

### 2 SD-kaartslot

- Plaats een optionele SD-kaart.

"Een SD-kaart plaatsen (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( pag. 0 )

"Een SD-kaart plaatsen (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" ( pag. 0 )

### 3 Knopje om accupack vrij te maken

"Het accupack opladen" ( pag. 0 )

### 4 Bevestiging accupack