

KLOK INSTELLEN

Reset de huidige tijd of stelt de plaatselijke tijd in als dit apparaat in het buitenland wordt gebruikt.

Bedieningsinformatie

"Instelling van de klok" (🕒 pag. 0)

"De klok wanneer u op reis bent instellen op de lokale tijd" (🕒 pag. 0)

"Zomertijd instellen" (🕒 pag. 0)