

---

**Het opgenomen onderwerp is te donker.**

Gebruik tegenlichtcompensatie als de achtergrond helder en het onderwerp donker is.

"Tegenlichtcompensatie instellen" ( pag. 0 )

Gebruik "LICHT" in het menu.

"LICHT (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" ( pag. 0 )

Gebruik "NACHT" in SCÈNESELECTIE.

"Scèneselectie" ( pag. 0 )

Gebruik "OPHELDEREN" in het menu.

"OPHELDEREN" ( pag. 0 )

Stel "HELDERHEID AANPASSEN" in het menu handmatige instellingen in aan de "+"-kant.

"Helderheid aanpassen" ( pag. 0 )