



УД. ДАН. ВСТР. ПАМ. (GZ-MS250/GZ-MS230)

Выполните эту процедуру, если вы хотите избавиться от этой аппарат или отдать ее кому-либо.


- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.




- 2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите .



- 3 Выберите „УД. ДАН. ВСТР. ПАМ.“ и нажмите .



- 4 Выберите „ДА“ и нажмите .



- После удаления данных нажмите .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Подключите адаптер переменного тока, т.к. обновление удаление данных может занять некоторое время.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Повторите процедуру, чтобы еще более усложнить возможное восстановление данных.