


Сохранение необходимой части видео

Вы можете выбрать необходимую часть видео и сохранить ее в виде нового видеофайла.


1 Выберите режим воспроизведения.




2 Выберите режим видео.




3 Нажмите , чтобы отобразить меню.



4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите .



5 Выберите „ВЫРЕЗАНИЕ“ и нажмите .




6 Выберите желаемое видео и нажмите .




• Начинается воспроизведение выбранного видео.

7 Нажмите , чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите УСТАНОВИТЬ, чтобы установить начало.



• Нажмите , чтобы возобновить воспроизведение.

8 Нажмите , чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите УСТАНОВИТЬ, чтобы установить конечную точку копирования.




• Чтобы переустановить точку начала, нажмите ОТМЕНА.

9 Выберите „ЗАПИСАТЬ УРЕЗАН.ФАЙЛ“ и нажмите .



10 Выберите „ДА“ и нажмите .



• По завершении копирования нажмите .

• По завершении копирования скопированный файл добавляется на экран указателя.

• Чтобы выйти, нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Согласно стандарту MPEG-2, видеофайлы разбиваются на единицы продолжительностью около 0,5 секунд. Поэтому точка разделения может быть не совсем точной.