

**ФАЙЛ УПР. ВИДЕО ПОВРЕЖДЕН ДЛЯ ЗАПИСИ/ВОСПР.  
ВИДЕО НУЖНО ВОССТ. ВОССТАНОВИТЬ?**

Выберите „OK“ для восстановления. (Видеофайлы, которые невозможно восстановить, не будут отражены на экране указателя, но вы можете воспроизвести их, используя „ВОСПР. ФАЙЛА MPG“ в меню.)