

Меню воспроизведения (видео)

Вы можете удалять или искать отдельные видеофайлы.

Настройка	Подробные сведения
УДАЛИТЬ	Удаляет ненужные видеофайлы.
ПОИСК	Отображает на экране указателя только необходимые видеофайлы на основании группы, даты записи или события.
ВОСПРОИЗВЕСТИ СПИСОК	Воспроизведите созданные вами списки воспроизведения.
ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.	Создает или редактирует список воспроизведения.
ВОСПР. ФАЙЛА MPG	Воспроизводит видеофайлы с поврежденной информацией управления.
РЕДАКТИРОВАНИЕ	• КОПИР. Копирует файлы на другой носитель. • ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Перемещает файлы на другой носитель. • ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ Защищает файлы от случайного удаления. • ВЫРЕЗАНИЕ Вы можете выбрать необходимую часть видео и сохранить ее в виде нового видеофайла. • ПЕРЕКЛ. РЕГ. СОБЫТИЯ Изменяет приписанное событие.
ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ	Устанавливает наличие/отсутствие отображения на экране значков во время воспроизведения.