
Päivämäärää ja kellonaikaa ei näy.

Aseta "ON-SCREEN DISPLAY" valikossa asianmukaisesti.

"KUVARUUTUNÄYTTÖ" (🔧 S. 0)

Aseta yhteysasetusvalikon kohta "DISPLAY ON TV" arvoon "ON".

"ESITÄ TV:LLÄ" (🔧 S. 0)