


Zoomaus


Kuvakulmaa voidaan säätää zoomin avulla.

- Käytä W-päätä (laajakulma) kuvataksesi laajempaa kuvakenttää.
- Käytä T-päätä (telefoto) suurentaaksesi kohdetta kuvausta varten.



- Voit myös käyttää kosketusanturi'n T/W -zoomausta.

W Zoom (Laajakulma)
T Zoom (Telefoto)



HUOMAUTUS:

- Vain optinen zoom on käytettävissä yksittäiskuvan tallennustilassa.