
MITTAUSALUE/TYYPPI

Mahdollistaa sinun säätää halutun alueen kirkkautta.

Käyttötiedot

"Mittausalueen valinta" (☞ S. 0)