


Yleiset tallennusmerkit



1 Tallennustila

"Videoiden kuvaaminen automaattitilassa" (S. 0)

"Manuaalinen tallennus" (S. 0)

2 Efekti

"Tallennus efekteillä (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

3 Auto REC

"Automaattinen tallennus liikkeitunnistuksen avulla (AUTO REC)" (S. 0)

4 Kohtauksen valinta

"Kohtauksen valinta" (S. 0)

5 Valo

"VALO (GZ-MS250/GZ-MS230/GZ-MS216/GZ-MS215)" (S. 0)

6 Zoom

"ZOOM" (S. 0)

7 Tallennusväline

"TALLENNUSVÄLINE VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

"VIDEOKORTTIPAIKAN VALINTA (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)

"TALLENNUSVÄLINE KUVA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)

"KUVAKORTTIPAIKAN VALINTA (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)

8 AUTO SWITCH REC MEDIA

"AUTO KYTKE TALL. VÄLINE" (S. 0)

9 Mittausalue "SPOT"

"Mittausalueen valinta" (S. 0)

10 Monitorin taustavalo

"MONITORIN TAUSTAVALO" (S. 0)

11 Akun varaustila

"Jäljellä oleva tallennusaika/akun virta" (S. 0)

12 Päiväys/aika

"Kellon asetus" (S. 0)

13 Tarkennus

"Tarkennuksen säätö manuaalisesti" (S. 0)

14 Valkotasapaino

"Valkotasapainon valinta" (S. 0)

15 Telemakro

"Lähikuvien ottaminen" (S. 0)

16 Taustavalon kompensatio

"Taustavalon kompensation asetus" (S. 0)

17 Kirkkaus

"Kirkkaudensäätö" (S. 0)

18 Suljinnopeus

"Suljinnopeuden asetus" (S. 0)