

SISÄÄNRAKENNETUN MUISTIN VIRHE! (GZ-MS250/GZ-MS230)

Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.

Ellei yllä mainittu ratkaise ongelmaa, varmuuskopioi tiedostosi ja suorita "FORMAT BUILT-IN MEM." media-asetusvalikossa. (Kaikki data poistetaan.)

"FORMATOI SIS.RAK. MUISTI (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0)