

Kameran tärinän vähentäminen

Kun DIS on käytössä, kameran tärinää tallennuksen aikana voidaan vähentää tehokkaasti.



- DIS-asetus vaihtuu joka kosketuksella.

Näyttö	Asetus
 (Kuvanvakautus 1)	Aktivoi kuvanvakautuksen.
 (Kuvanvakautus 2)	Vähentää kameran tärinää tehokkaammin kuvattaessa kirkkaita kohteita laajakulmapäässä. *Vain laajakulmapäässä (noin 5x)
 (OFF)	Deaktivoi kuvanvakautuksen.

HUOMAUTUS:

- On suositeltavaa poistaa tämä tila, kun käytetään tripodia ja kuvataan kohdetta, joka liikkuu vähän.
- Täydellinen kuvan vakaus ei ehkä ole saavutettavissa, mikäli kamera tärisee paljon.
- Tämä asetus on tehokas vain videotallennuksessa.