


Valikon käyttö

Käytä kosketusanturi ja toimintopainikkeita asettaaksesi valikon.

- Valikon sisältö riippuu käytössä olevasta tilasta.

1 Avaa valikko koskettamalla .



2 Valitse haluamasi valikko ja kosketa .



3 Valitse haluamasi asetus ja kosketa .



HUOMAUTUS:

- Sulkeaksesi näytön kosketa .
- Palataksesi edelliseen ruutuun kosketa .
- Näytä ohjetiedosto koskettamalla .

Kaikkien asetusten palautus oletusarvoihin :

- Aseta käyttäen "FACTORY PRESET" kamera-asetusten valikossa.

"TEHDASASETUKSET" ( S.0)