


KUVAKORTTIPAIKAN VALINTA (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Asettaa tallennus/toistovälineen yksittäiskuville.

Asetus	Tiedot
SLOT A	Tallentaa yksittäiskuvat SD-kortille korttipaikassa A.
SLOT B	Tallentaa yksittäiskuvat SD-kortille korttipaikassa B.

Kohteen näyttäminen

1 Avaa valikko koskettamalla .



2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja kosketa .



3 Valitse "IMAGE SLOT SELECTION" ja kosketa .

