

Virran kytkeminen päälle ei onnistu akkuja käytettäessä.

Lataa akku uudelleen.

"Akun lataaminen" ( S. 0)

Jos tämän laitteen liitin tai akku on likainen, pyyhi se pumpulitupolla tai vastaavalla.

Jos käytät muita kuin JVC-akkuja, turvallisuutta ja suorituskykyä ei voida taata. Käytä vain JVC:n akkuja.