



Yksittäiskuvien otto automaattitilassa

Voit tallentaa huolehtimatta asetusten yksityiskohdista käyttämällä automaattitilaa.

1 Avaa linssinsuojus.




2 Avaa LCD-monitori ja valitse yksittäiskuvatila.




• Esiin tulee yksittäiskuvatilan kuvake.

3 Tarkasta, onko tallennustila automaattinen.




• Mikäli tilana on manuaalinen, kosketa **A/M** vaihtaaksesi tilaa. Tila vaihtuu automaattisen ja manuaalisen välillä joka kosketuksella.

4 Tarkenna kohteeseen.




• Kun kuva on tarkennettu, tarkennuskuvake muuttuu vihreäksi.

5 Kuvaa yksittäiskuva.




• PHOTO syttyy näytöllä, kun yksittäiskuvaa otetaan.

Merkinnät yksittäiskuvan tallennuksen aikana



Näyttökuvake	Kuvaus
Tallennustila	Paina A/M -painiketta vaihtaaksesi tallennustilan A (automaattinen) ja M (manuaalinen) välillä.
Kuvakoko	Näyttää kuvakoon kuvakkeen. • Kuvakoon asetusta ei voida vaihtaa.
Kuvan laatu	Näyttää "IMAGE QUALITY"-asetuksen kuvakkeen valittuna tallennusvalikossa. "KUALAATU" (S. 0)
Kuvien määrä (Tallennettavien kuvien määrä)	Näyttää jäljellä olevien kuvien määrän yksittäiskuvatallennuksessa.
Suljinnopeus	Näyttää suljinnopeuden.
Tarkennus	Syttyy vihreänä, kun tarkennus on kohdallaan.
Tallennus käynnissä	Ilmestyy näytölle, kun yksittäiskuvaa otetaan.
Tallennusväline	Esittää mediakuvakkeen, jolle yksittäiskuvat tallennetaan. Tallennusvälinettä voidaan vaihtaa. "TALLENNUSVÄLINE KUVA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0) "KUVAKORTTIPAIKAN VALINTA (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (S. 0)
Akun varaustila	Tarkistaa akun arviolta jäljellä olevan virran. Akkuvirran tiedot voidaan näyttää painamalla INFO-painiketta ⏻ . "Jäljellä oleva tallennusaika/akun virta" (S. 0)

Toimintopainikkeet yksittäiskuvan tallentamiselle



Toimintopainike	Kuvaus
T/W Zoom	Toimii Zoom-vipuna. "Zoomaus" (S. 0)
Pikatarkastus	Sallii viimeksi tallennetun yksittäiskuvan kat- somisen. "Tallennetun kuvan tarkistus välittömästi" (S. 0)
Automaatti/man- uaali	Vaihtaa tallennustilaa automaattisen ja man- uaalisen välillä.

HUOMAUTUS:

- Kosketusanturin painiketta ei voi käyttää, kun LCD-monitori on kää-
netty kiinni.
- Zoom ilmestyy, kun kosketusanturia kosketaan.

Hyödylliset asetukset tallentamiseen

- Kun "QUICK RESTART" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen
käynnistyy automaattisesti, jos avaat LCD-monitorin 5 minuutin kulues-
sa siitä, kun virta katkesi sulkemalla monitori.
- "PIKAKÄYNNISTYS" (S. 0)
- Kun "AUTO POWER OFF" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen
kytkeytyy automaattisesti pois päältä säästääkseen virtaa, kun sitä ei
käytetä 5 minuuttiin. (ainoastaan akkua käytettäessä)
- "AUTOM. SAMMUTUS" (S. 0)

TÄRKEÄÄ:

- Älä altista linssiä suoralle auringonvalolle.
- Älä käytä tämän laitteen sateessa, lumessa tai hyvin kosteissa paikois-
sa, kuten kylpyhuone.
- Älä käytä tämän laitteen paikoissa, jotka altistuvat liialliselle kosteudelle
tai pölylle, tai paikoissa, jotka altistuvat suoraan höyrylle tai savulle.
- Käyttövalo syttyy, kun yksittäiskuvan tallennus on käynnissä. Älä poista
akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia, kun valo palaa.

HUOMAUTUS:

- Ennen tärkeän tapahtuman tallentamista on suositeltavaa tehdä koetal-
lennus.
- DIS ei toimi tallennettaessa yksittäiskuvia.