

TEHDASASETUKSET

Palauttaa kaikki asetukset niiden oletusarvoihin.

1 Avaa valikko koskettamalla .



2 Valitse "BASIC SETTINGS" ja kosketa .



3 Valitse "FACTORY PRESET" ja kosketa .



4 Valitse "YES" ja kosketa .



- Kaikki asetukset palautuvat oletusarvoihinsa.