



Soittolistojen poisto

Poista luomasi soittolistat.


1 Valitse toistotila.



2 Valitse videotila.



3 Avaa valikko koskettamalla



4 Valitse "EDIT PLAYLIST" ja kosketa



5 Valitse "DELETE" ja kosketa



6 Valitse soittolista, jonka haluat poistaa, ja kosketa



• Kaikki luodut soittolista poistetaan, kun "DELETE ALL" on valittu.

7 Valitse "YES" ja kosketa



- Kun poisto on tehty, näkyviin tulee jälleen poistettavan soittolistan valintaruutu.
- Kosketa poiston jälkeen