

Tallennusvalikko (video)

Voit säätää eri asetuksia, kuten kirkkaus ja valkotasapaino, kohteen tai tarkoituksen mukaisesti. Voit myös muuttaa tiettyjä asetuksia, kuten kuvanlaatu ja herkkyys.

Asetus	Tiedot
MANUAL SETTING	Tallennusasetuksia voidaan säätää manuaalisesti. Ne näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalillassa. "Manuaalinen tallennus" ( S. 0)
LIGHT	Kytkee valon päälle/pois päältä. "VALO (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" ( S. 0)
REGISTER EVENT	Luokittelee videosi tapahtumien mukaan (kuten "Matka", "Urheilutapahtuma") rekisteröimällä tiedoston ennen tallennusta. "Tiedostojen rekisteröinti tapahtumiin ennen tallennusta" ( S. 0)
VIDEO QUALITY	Asettaa videolaadun. "VIDEOLAATU" ( S. 0)
ZOOM	Asettaa suurimman zoom-suhteen. "ZOOM" ( S. 0)
GAIN UP	Saa kohteen näyttämään kirkkaalta automaattisesti tallennettaessa pimeissä tiloissa. "HERKKYYDEN LISÄYS" ( S. 0)
TIME-LAPSE RE- CORDING	Tällä toiminnolla voidaan näyttää hitaasti, pitkän ajanjakson aikana tapahtuvat muutokset lyhyellä aikajaksolla ottamalla koh- tauksesta kuvia tietyin intervalein. "Tallennus aikaintervalein (TIME-LAPSE-TALLENNUKSE)" ( S. 0)
AUTO REC	Tällä toiminnolla voidaan käynnistää tai pysäyttää laitteen tallennus automaattisesti aistimalla kirkkauden vaihtelut punaisen ke- hyksen sisäpuolella LCD-monitorilla. "Automaattinen tallennus liiketunnistuksen avulla (AUTO REC)" ( S. 0)
AUTO SWITCH REC MEDIA	Vaihtaa toiseen tallennusvälineeseen tallennuksen jatkamiseksi, kun nykyisen tallennusvälineen jäljellä olevia tila loppuu. "AUTO KYTKE TALL. VÄLINE" ( S. 0)
SELECT ASPECT RATIO	Tallennus on mahdollista 16:9- tai 4:3-kuvasuhteella. "VALITSE KUVASUHDE" ( S. 0)
WIND CUT	Vähentää tuulen aiheuttamaa ääntä. "TUULEN VÄHENNYS" ( S. 0)