

**Dato og klokkeslett vises ikke.**

Still "ON-SCREEN DISPLAY" i menyen deretter.

"VISNING PÅ SKJERM" ( S. 0 )

Sett "DISPLAY ON TV" i menyen til "ON".

"VISNING PÅ TV" ( S. 0 )