
MAKSIMAL MENGDE OPPTAKSMAPPER/FILER ER NÅDD

- ① Flytt filene eller mappene til en PC eller annen enhet. (Reservekopier filene.)
- ② Velg "FILE + MANAGEMENT NO" i "FORMAT BUILT-IN MEM." (GZ-MS250/GZ-MS230) eller "FORMAT SD CARD" (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210) menyen for mediainnstillinger. (Alle data i innebygd minne eller på SD-kortet vil bli slettet.)