
FEIL MED INNEBYGD MINNE! (GZ-MS250/GZ-MS230)

Slå denne enheten av og på igjen.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, reservekopier filene dine og aktiver "FORMAT BUILT-IN MEM." i menyen for mediainnstillinger. (Alle data vil bli slettet.)

"FORMATER INNEBYGD MINNE (GZ-MS250/GZ-MS230)" (E3)

S. 0)