

Flytte filer (GZ-MS250/GZ-MS230)

Du kan flytte videoer og stillbilder til et annet SD-kort.

Filer som flyttes vil bli slettet fra det originale mediet.

Kopiere stillbilder til SD-kort gjør det lettere å ta dem med til fotoforretningen for fremkalling (papirkopier).

"Flytte alle filer" ( S. 0)

"Flytte valgte filer" ( S. 0)