


Opptak med effekter (GZ-MS250/GZ-MS230)

Kun kan legge flere effekter på videoen og stillbildene for å skape en annen atmosfære enn vanlige opptak.



* Bildet er bare en utskrift.

1 Trykk på **MENU** for å vise menyen.



2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på **OK**.



3 Velg "EFFECT" og trykk på **OK**.



4 Velg effektinnstillingen og trykk **OK**.



Innstilling	Detaljer
OFF	Ingen effekt.
SEPIA	Gir bildene en brunlig nyanse som gamle fotografier.
BLACK & WHITE	Tar opp i sort/hvitt som på gamle TV-bilder.
CLASSIC FILM	Hopper over bilder og gir filmen en effekt som en gammel film. • Dette kan kun stilles inn i videomodus.
STROBE	Gjør at videoen ser ut som en serie med stillbilder ved å hoppe over rammer. • Dette kan kun stilles inn i videomodus.

NB!:-

- Innstillingene kan gjøres separat for video og stillbilder.