
INGEN REGISTRERTE SCENER I SPILLELISTE

Slett spillelisten og opprett deretter en ny.

"Opprette spillelister med videoopptak" ( S. 0)