

Avspillingsmeny (video)

Du kan slette eller søke etter spesifikke videoer.

Innstilling	Detaljer
DELETE	Sletter uønskede videoer. "Slette filen som vises" (S. 0) "Slette valgte filer" (S. 0) "Slette alle filer" (S. 0)
SEARCH	Filtrerer indeksskjermen for videoer etter gruppe, opptaksdato eller hendelse. "Gruppesøk" (S. 0) "Datosøk" (S. 0) "Hendelse- og datosøk" (S. 0)
PLAYBACK PLAYLIST	Spille av spillelister du har opprettet. "Spille av spillelister" (S. 0)
EDIT PLAYLIST	Oppretter eller redigerer spillelister. "Opprette spillelister med valgte filer" (S. 0) "Opprette spillelister etter gruppe" (S. 0) "Opprette spillelister etter dato" (S. 0) "Opprette spillelister etter hendelse" (S. 0) "Redigere spillelister" (S. 0) "Slette spillelister" (S. 0)
PLAYBACK MPG FILE	Spiller av videoer med defekt styringsinformasjon. "Avspilling av video med defekt styringsinformasjon" (S. 0)
EDIT	• COPY Kopierer filer til et annet medium. "Kopiere alle filer" (S. 0) "Kopiere valgte filer" (S. 0) • MOVE Flytter filer til et annet medium. "Flytte alle filer" (S. 0) "Flytte valgte filer" (S. 0) • PROTECT/CANCEL Beskytter filer mot utilsiktet sletting. "Beskytte filen som vises" (S. 0) "Beskytte valgte filer" (S. 0) "Beskytte alle filer" (S. 0) "Oppheve beskyttelsen for alle filer" (S. 0) • TRIMMING Velg ønsket del av en video og lagre den som en ny videofil. "Ta opp en ønsket del av en video" (S. 0) • CHANGE EVENT REG. Endrer hendelsen som er registrert. "Endre hendelsen for filen som vises" (S. 0) "Endre hendelse for valgte filer" (S. 0)
ON-SCREEN DISPLAY	Stiller inn om ikoner og annet skal vises på skjermen under avspilling eller ikke. "VISNING PÅ SKJERM" (S. 0)