

Opptak kan ikke utføres.

Kontroller -bryteren.

"Interiør" ( S. 0)

Sett opptaksmodus med  (Avspilling)-knappen.

"Interiør" ( S. 0)