

KLOKKEJUSTERING

Nullstiller nåværende tid eller stiller inn lokal tid når denne enheten brukes i en annen tidssone.

Detaljer om bruk

"Klokkeinnstilling" (🕒 S. 0)

"Stille klokken til lokal tid på reise" (🕒 S. 0)

"Innstilling av sommertid" (🕒 S. 0)