
Opptatt motiv er for mørkt.

Bruk kompensering av bakgrunnslys når bakgrunnen er lys og motivet er mørkt.

"Stille inn kompensering av bakgrunnslys" (☞ S. 0)

Bruk "LIGHT" i menyen.

"LYS (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (☞ S. 0)

Bruk "NIGHT EYE" i SCENEVALG.

"Scenevalg" (☞ S. 0)

Bruk "GAIN UP" i menyen.

"FORSTERKNING OPP" (☞ S. 0)

Still "BRIGHTNESS ADJUST" i menyen for manuelle innstillinger til "+"-siden.

"Justere lysstyrken" (☞ S. 0)