

AUTOVEKSLE OPPTAKSMEDIUM


Veksler til et annet opptaksmedium for å fortsette opptaket når aktuelt opptaksmedium går tomt for plass.

- Opptak kan bli litt avbrutt på grunn av tidsforskyvning ved skifting av media.


Innstilling	Detaljer
OFF	Bytter ikke opptaksmedium automatisk.
ON	Bytter opptaksmedium automatisk.

Viser elementet

- 1 Velg videomodus.



- 2 Trykk på  for å vise menyen.



- 3 Velg "AUTO SWITCH REC MEDIA" og trykk på .

