
Bildene vises vertikalt på TV-en.

Sett "VIDEO OUTPUT" i menyen for tilkoblinginnstillinger til "4:3".

"VIDEOOUTGANG" ( S. 0)

Juster TV-skjermen deretter.