


OPPTAKSMEDIUM FOR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)

Stiller inn opptaks- og avspillingsmedia for video.

Innstilling	Detaljer
BUILT-IN MEMORY	Tar opp video til videokameraets innebygde minne.
SD CARD	Tar opp video til SD-kortet.

Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.



2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "REC MEDIA FOR VIDEO" og trykk på .

