

7 حدد "تحديد ونقل" ثم المس OK.



8 حدد الملف المراد ثم المس OK.



- تظهر علامة التحديد على الملف المختار.
- لإزالة علامة التحديد، المس OK مرة أخرى.

9 بعد تحديد جميع الملفات المراد نقلها، المس تنفيذ.



10 حدد "نعم" ثم المس OK.




- يبدأ نقل الملفات.
- بعد النقل، المس OK.


نقل الملفات المختارة

ينقل جميع مقاطع الفيديو والصور الساكنة إلى وسائط أخرى. سوف يتم حذف الملفات التي تم نقلها من الوسائط الأصلية.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



3 المس زر MENU لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير" ثم المس OK.



5 حدد "نقل" ثم المس OK.



6 حدد اتجاه النقل والمس OK.



(GZ-MS230)



- يختلف اتجاه النقل باختلاف الموديل.