

أثناء عرض شاشة الفهرس

الشاشة	الوصف
▶	يبدأ عرض الملف المحدد.
DIGEST	يمكنك عرض خلاصة مقاطع الفيديو المسجلة.
🔍	يمكنك البحث عن ملف معين من خلال بيانات التسجيل أو الفئة المخصصة (حدث).
🗑️	يحذف الملف المحدد.
▲/▼	اضغط مع الاستمرار للتنقل بين صفحات شاشة الفهرس.

أثناء عرض الفيديو

الشاشة	الوصف
▶/	تشغيل/إيقاف مؤقت
■	توقف (يعود إلى العرض المصغر)
▶▶	ينقل إلى مقطع الفيديو التالي
◀◀	يعود إلى بداية المشهد
▶▶	بحث تقديمي
◀◀	بحث عكسي
▶	حركة بطيئة تقديمية
◀	حركة بطيئة عكسية

ملاحظة:

- المس الشريط المنزلق والأزرار الموجودة حول الشاشة بأصابعك.
- لن يعمل كل من الشريط المنزلق والأزرار إذا لمستها بأظافر أصابعك أو عند ارتداء القفازات.
- لا تعمل العناصر المعروضة على الشاشة حتى إذا قمت بلمسها.
- يمكنك البحث عن ملف معين من خلال بيانات التسجيل أو الفئة المخصصة (حدث).
- يكون ذلك مفيداً عند البحث في عدد كبير من الملفات.
- "بحث المجموعة" (🔍 صفحة 0)
- "بحث البيانات" (🔍 صفحة 0)
- "بحث البيانات والأحداث" (🔍 صفحة 0)


تنبيه:

- قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة المسجلة
- يوصى بنسخ البيانات الهامة المسجلة الخاصة بك على اسطوانة DVD أو أي وسائط تخزين أخرى.
- لن تكون جي في سي JVC مسئولة عن أي فقد في البيانات.

التحقق تاريخ التسجيل والمعلومات الأخرى

اضغط

يمكنك عرض تاريخ التسجيل الخاص بالملف المحدد.



زيادة/تقليل العدد المراد عرضه على شاشة الفهرس.


تشغيل ذراع الزوم عند عرض شاشة الفهرس (عرض مصغر) لتغيير عدد الملفات على الشاشة بالترتيب التالي. 6 ملفات -- 20 ملف -- 3 ملفات.

- تظهر المعلومات الخاصة بالملفات أيضاً عند عرض 3 ملفات.


عرض مقاطع الفيديو

يمكن تحديد مقاطع الفيديو المسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مصغر). يتم عرض محتويات وجهة الحفظ المحددة في "وسائط تسجيل الفيديو" على شاشة الفهرس. "وسائط تسجيل الفيديو" (🔍) "GZ-MS230" (🔍 صفحة 0) "تحديد فتح الفيديو" (🔍) "GZ-MS215" (🔍 صفحة 0)

1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو.



3 حدد مقطع الفيديو المراد ثم المس (OK).



- المس [] لإيقاف العرض.

أزرار التشغيل الخاصة بعرض الفيديو

<هنگام نمايش صفحه ايندكس>

فيلم انتخابي (براي حركت صفحات فشار داده و نگه داريد)



<در هنگام پخش>

به ابتدای فيلم باز می گردد



به فيلم بعدي می رود

جستجو به جلو
جستجو به عقب
پخش/مكث
توقف