

تحرير قائمة العرض

القائمة التي يتم فيها حفظ مقاطع الفيديو المفضلة لديك تسمى قائمة العرض. من خلال إنشاء قائمة عرض، يمكنك عرض مقاطع الفيديو المفضلة لديك بالترتيب الذي تريده. يظل مقطع الفيديو الأصلي كما هو حتى عند تخصيصه إلى قائمة عرض معينة. تفاصيل التشغيل

"إنشاء قوام عرض باستخدام الملفات المختارة" (صفحة 0)

"إنشاء قوائم عرض بدلالة المجموعة" (صفحة 0)

"إنشاء قوائم عرض بدلالة التاريخ" (صفحة 0)

"إنشاء قوائم عرض بدلالة الحدث" (صفحة 0)

"تحرير قوائم العرض" (صفحة 0)

"حذف قوائم العرض" (صفحة 0)