

الصورة التي يتم عرضها على التلفزيون صغيرة للغاية.

اضبط "خرج الفيديو" في قائمة إعدادات التوصيل على الوضع "16:9".
"خرج الفيديو" (صفحة 0)