

توصيل المرشح الرئيسي بكبل التيار المباشر

يعمل المرشح الرئيسي على الحد من التداخل. وصل طرف الكبل الملحق بالمرشح الرئيسي بهذه الوحدة. يعمل المرشح الرئيسي على الحد من التداخل. وصل طرف الكبل الملحق بالمرشح الرئيسي بالكاميرا.

