


التسجيل باستخدام التأثيرات (GZ-MS230)

يمكنك إضافة العديد من التأثيرات إلى مقاطع الفيديو والصور الساكنة لخلق جو مختلف عن جو التسجيل المعتاد.



* تعد الصورة مجرد انطباع.

1 المس زر (OK) لعرض القائمة.



2 حدد "التهينة اليدوية" ثم المس (OK).



3 حدد "مؤثر" ثم المس (OK).



4 قم باختيار التأثير والمس (OK).



الإعداد	التفاصيل
إيقاف	لا يوجد تأثير.
جو باهت	يعطي الصور لونًا بنيًا مثل الصور القديمة.
لون أحادي	يسجل صورًا ذات لون أبيض وأسود مثل صور التلفزيون القديم.
فيلم كلاسيكي	يتخطى بعض الإطارات لإعطاء الصور طابع الأفلام القديمة. • يمكن ضبطه فقط في وضع الفيديو.
تدويم	يجعل الصور تبدو كمجموعة من اللقطات الفوتوغرافية المتتابعة باستخدام تخطي الإطارات. • يمكن ضبطه فقط في وضع الفيديو.

ملاحظة:-

• يمكن ضبط الإعدادات بشكل منفصل بالنسبة لمقاطع الفيديو والصور الساكنة.