



1 فتحة تركيب الحامل الثلاثي
"تركيب الحامل ثلاثي الأرجل" (صفحة 0)

2 فتحة بطاقة SD
• قم بإدخال بطاقة SD اختيارية.
"إدخال بطاقة (GZ-MS230) (صفحة 0)"
"إدخال بطاقة (GZ-MS215) (صفحة 0)"

3 ذراع تحرير البطارية
"شحن وحدة البطارية" (صفحة 0)

4 تركيب البطارية