

قائمة العرض (الصور الساكنة)

يمكنك حذف أو البحث عن صور ساكنة معينة.

الإعداد	التفاصيل
حذف	يحذف الصور الساكنة غير المرغوبة. "حذف الملف الظاهر حاليًا" (صفحة 0) "حذف الملفات المختارة" (صفحة 0) "حذف كل الملفات" (صفحة 0)
بحث عن التاريخ	يمكنك البحث عن الصور الساكنة أو مقاطع الفيديو وتشغيلها تبعًا لتواريخ التسجيل. "بحث البيانات" (صفحة 0)
تحرير	• نسخ ينسخ الملفات إلى وسائط أخرى. "نسخ جميع الملفات" (صفحة 0) "نسخ الملفات المختارة" (صفحة 0) • نقل ينقل الملفات إلى وسائط أخرى. "نقل جميع الملفات" (صفحة 0) "نقل الملفات المختارة" (صفحة 0) • حماية/الإلغاء يحمي الملفات من الحذف دون قصد. "حماية الملف الظاهر حاليًا" (صفحة 0) "حماية الملفات المختارة" (صفحة 0) "حماية كل الملفات" (صفحة 0) "إلغاء حماية جميع الملفات" (صفحة 0)
مؤثرات عرض الشرائح	يمكن إضافة تأثيرات إلى المقاطع الانتقالية في عرض الشرائح. "مؤثرات عرض الشرائح" (صفحة 0)
العرض على الشاشة	يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض. "العرض على الشاشة" (صفحة 0)