


استعمال الزوم


يمكن تعديل زاوية العرض باستخدام الزوم.

- استخدم النهاية العريضة (نهاية الزاوية العريضة) لالتقاط الزاوية العريضة.
- استخدم النهاية القريبة (نهاية الزاوية المقربة) لتكبير الشيء المراد تصويره.



- يمكن أيضاً استخدام زوم الجانب المقرب/العريض للتقريب.

W Zoom (Wide Angle)
T Zoom (Telephoto)



ملاحظة:-

- يكون الزوم البصري متوفرًا فقط في وضع تسجيل الصورة الساكنة.