

DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW


- لعرض ملف تعليمات Everio MediaBrowser، اختر "Help" من شريط قائمة Everio MediaBrowser أو اضغط على F1 على لوحة المفاتيح.
- إذا واجهت أية مشكلات مع البرنامج المرفق Everio MediaBrowser، يُرجى استشارة "مركز دعم مستخدمي Pixela".

هاتف	الولايات المتحدة وكندا (الإنجليزية): +1-800-458-4029 (الرقم المجاني) أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا) (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +34-800-1532-4865 (الرقم المجاني) بلدان أخرى في أوروبا (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +44-1489-764-564 آسيا (الفلبين) (الإنجليزية): +63-2-0090-438 الصين (الصينية): 0014-163-10800 (الرقم المجاني)
الصفحة الرئيسية	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e


تسجيل مقاطع الفيديو على اسطوانات

انسخ الملفات التي تم ترتيبها باستخدام قائمة المستخدم على اسطوانات DVD.

- 1 قم بإدخال اسطوانة جديدة في مشغل اسطوانات DVD القابلة للنسخ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- 2 قم باختيار قائمة المستخدم المرغوبة.



- 3 حدد طريقة اختيار الملفات.




- إذا قمت بتحديد "Select all files displayed"، يتم نسخ مقاطع الفيديو المعروضة فقط على اسطوانة DVD. تقدم إلى الخطوة 5.
 - إذا قمت باختيار "Select files individually"، تقدم إلى الخطوة 4.
- 4 (عند اختيار "Select files individually") اختر الملفات المراد نسخها على اسطوانة DVD بالترتيب.




- بعد الاختيار، انقر فوق "Next".

- 5 قم بإعداد القائمة العلوية للاسطوانة.



- قم بضبط خلفية القائمة والعنوان.

- 6 يبدأ النسخ إلى الاسطوانة.



- بعد النسخ، انقر فوق "OK".

ملاحظة:

- يمكن استخدام الأنواع التالية من الاسطوانات على برنامج Everio MediaBrowser المرفق.