

قائمة العرض (الفيديو)

يمكنك حذف أو البحث عن مقاطع فيديو معينة.

الإعداد	التفاصيل
حذف	يحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة. "حذف الملف الظاهر حاليًا" (صفحة 0) "حذف الملفات المختارة" (صفحة 0) "حذف كل الملفات" (صفحة 0)
بحث	ينقي شاشة الفهرس من مقاطع الفيديو على حسب المجموعة أو تاريخ التسجيل أو الحدث. "بحث المجموعة" (صفحة 0) "بحث البيانات" (صفحة 0) "بحث البيانات والأحداث" (صفحة 0)
عرض قائمة العرض	اعرض قوائم العرض التي قمت بإنشائها. "عرض قوائم العرض" (صفحة 0)
تحرير قائمة العرض	يقوم بإنشاء أو تحرير قائمة عرض. "إنشاء قوائم عرض باستخدام الملفات المختارة" (صفحة 0) "إنشاء قوائم عرض بدلالة المجموعة" (صفحة 0) "إنشاء قوائم عرض بدلالة التاريخ" (صفحة 0) "إنشاء قوائم عرض بدلالة الحدث" (صفحة 0) "تحرير قوائم العرض" (صفحة 0) "حذف قوائم العرض" (صفحة 0)
عرض ملف MPG	يعرض مقاطع الفيديو ذات معلومات الإدارة التالفة. "عرض مقاطع الفيديو ذات معلومات الإدارة التالفة" (صفحة 0)
تحرير	• نسخ ينسخ الملفات إلى وسائط أخرى. "نسخ جميع الملفات" (صفحة 0) "نسخ الملفات المختارة" (صفحة 0) • نقل ينقل الملفات إلى وسائط أخرى. "نقل جميع الملفات" (صفحة 0) "نقل الملفات المختارة" (صفحة 0) • حماية/إلغاء يحمي الملفات من الحذف دون قصد. "حماية الملف الظاهر حاليًا" (صفحة 0) "حماية الملفات المختارة" (صفحة 0) "حماية كل الملفات" (صفحة 0) "إلغاء حماية جميع الملفات" (صفحة 0) • تقليص حدد الجزء المطلوب من مقطع الفيديو واحفظه كملف فيديو جديد. "التقاط جزء مطلوب في مقطع الفيديو" (صفحة 0) • تغيير تسجيل الحدث يغير الحدث الذي يتم تخصيصه. "تغيير حدث الملف الظاهر حاليًا" (صفحة 0) "تغيير أحداث الملفات المختارة" (صفحة 0)
العرض على الشاشة	يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض. "العرض على الشاشة" (صفحة 0)